TRIXIE Dog Activity Ball & Treat – aportovacia hra na maškrty pre psy, úroveň 3

» Psy » Hračky » na maškrty a aktívne











Všetky produkty výrobcu	Trixie
Kód produktu	3xi-32009
EAN	4011905320090
Balení	1 Ks

Priniesť loptičku už vie. Teraz ju treba trafiť do otvoru. **Ball & Treat odmení správne vhodenie loptičky vydaním maškrty.** Mechanická hra s **náročnosťou 3** ponúka skúseným psím riešiteľom novú výzvu, pri ktorej rozhoduje presnosť aj pochopenie súvislostí.

Dostupnosť na hlavnom sklade: 4,00 ks

TRIXIE Dog Activity Ball & Treat – aportovacia hra na maškrty pre psy, úroveň 3

Popis

Vloží loptičku. Vypadne odmena. A teraz na to prísť. Tentoraz nestačí položiť aport k vašim nohám. TRIXIE Dog Activity Ball & Treat učí psa vložiť loptičku do otvoru v hračke. Keď sa mu to podarí, mechanický dávkovač vydá maškrtu. Známe prinášanie tak dostáva nový cieľ a jasnú odmenu za splnenú úlohu. Výzva pre psa, ktorý už pozná základy Úroveň náročnosti 3 je určená skúseným psom. Úspech si vyžaduje viac než náhodné postrčenie labkou: pes musí pracovať s loptičkou a naučiť sa, kam ju odovzdať. Postupujte po malých krokoch podľa priložených tréningových pokynov a oceňujte aj čiastkové pokroky. Do zásobníka patria maškrty s maximálnym priemerom 15 mm. Vyberte také, ktoré vášho psa motivujú, a pred hraním overte ich priechod dávkovačom. Krátke tréningové kolá zakončite úspechom, kým má pes ešte chuť pokračovať. ☁ Náš pohľad Túto hru by sme vybrali psovi, ktorého baví nosenie loptičky a učenie nových úloh. Najzaujímavejší je moment, keď pochopí, že odmenu spúšťa vlastným konaním. Rátajte však so spoločným nácvikom – nejde o hračku, ktorej princíp musí zvládnuť na prvý pokus. Technické údaje Úroveň náročnosti: 3Princíp: vhodenie loptičky aktivuje mechanické vydanie maškrtyMaximálny priemer maškŕt: 15 mmMateriály: plast, penová gumaFarba: modráUrčenie: pre skúsených psov Pri tréningu: Používajte pod dohľadom na rovnom povrchu. Postupujte podľa priloženého návodu a prispôsobte tempo psovi. Maškrty započítajte do denného príjmu. Hračku nenechávajte na rozhrýzanie, pravidelne ju čistite a kontrolujte jej stav. Poškodené časti prestaňte používať.

Parametre

Značka	Trixie